

バスケットカバー取扱説明書


ご使用の前に必ず本取扱説明書をお読みください。
お読みになった後は大切に保管し、必要に応じてご活用ください。
バスケットカバーは簡易的な荷物の飛び出し防止のためのものです。下記のように取り扱いください。

取付方法 ①バスケットカバーをバスケットの後ろ側にボタン（2ヶ所）で取り付ける。






使用方法 ①使用するときは、袋からバスケットカバーを出して、バスケットに覆いかぶせる。



②バスケットにマジックテープで固定する。



⚠ 注　意

- 使用しない時は必ず袋にしまってください。風でばたついて外れたり、走行中に車輪に巻き込むおそれがあります。
- 使用時はマジックテープがしっかりと固定されていることを確認し、カバー部が車輪に巻き込まれないようにご注意ください。

取り扱い上のご注意

⚠ 注　意

- 本製品は簡易的に軽い荷物の飛び出し防止を目的としていますが、完全に防ぐものではありません。貴重品などをバスケットに入れる場合は十分にご注意ください。
- 強風時にはバスケットカバーが風で外れるおそれがありますので使用しないでください。
- 縫製品につき完全防水ではありませんので、貴重品や精密機器などを入れた場合の取り扱いはご注意ください。
- 小さなお子様がかぶって遊んだりしないよう、十分ご注意ください。
- 鋭利な突起物等でひっかいたりしないでください。
- 火気の近くではご使用しないでください。
- 50℃以上の環境下（熱湯・高温）ではご使用しないでください。
- 紫外線や酸性雨など自然現象で耐久性が損なわれる場合があります。
- 自然光および、照明などにより、通常のご使用でも若干の色落ちや変色などは避けられません。
- 汚れは、水またはぬるま湯で洗い流してください。洗濯機および、もみ洗いは避けてください。

ブリヂストンサイクル株式会社

〒362-8520 埼玉県上尾市中妻 3 丁目 1 ー 1
お客様相談室
受付時間：9:00～12:00／13:00～17:00
（土・日・祝日及び弊社指定休日は休み）
電　　話：0120-72-1911、　FAX：048-772-5316
（携帯電話・国際電話・インターネット電話でのご利用はできません。）

IA00-701
9, K