
スタンド取扱説明書


このスタンドは、駐輪する時にスタンドの端を足で踏むようにすると、比較的楽に立てられ、自動的にロックがかかります。
ただし、スタンドのはね上げ方をまちがえると、動きが悪くなるおそれがありますので、本説明書をよく読んでお使いください。

スタンドの立て方（駐輪する時）

①両手で自転車を支え、足で矢印の部分を踏むようにスタンドを立てます。




②スタンドが立ち、自動的にロックがかかります。




⚠注意：荷物の積み降ろしや、幼児の乗せ降ろしをする際には、安全のためロックレバーが正常なロック位置にあることを確認してください。

スタンドのはね上げ方（乗車する時）


①両手で自転車を支え、ロックレバーを足で後へ押して、ロックを解除します。




②解除したら、必ずロックレバーから足を離します。



③スタンド下部を足で押さえて自転車を前へ押し、スタンドをはね上げます。



⚠注意：
ロックレバーを押しながらスタンドをはね上げないでください。
部品が削れてくぼみができ、動きが悪くなるおそれがあります。



お手入れについて

泥やほこりが付着したり、油が切れてきますと、自動ロックなどの動作が鈍くなることがあります。

❗強制：矢印の部分に定期的に注油を行い、スタンドのロック動作を確認するようにしてください。

